

Как оборудовать места для обработки рук





**Какое
оборудование
установить в местах
для мытья рук**

Во всех помещениях

- Во всех помещениях установите раковины. Подключите их к системе водоснабжения — горячая вода должна быть обязательно.
- Установите краны со смесителем.



В помещениях с особым режимом

режимом

- В помещениях с особым режимом работы поставьте умывальники, оснастите их смесителем с некистевым управлением.
- К помещениям с особым режимом работы относятся предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, посты медсестер при палатах новорожденных, посты медсестер. В эту же категорию входят инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические, гнойные, ожоговые, гематологические отделения, клинико-диагностические и бактериологические лаборатории. Особый режим работы установлен и в санпропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах и санузлах для персонала ([п. 5.6 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10](#)).



В местах для мытья рук

- В местах для мытья рук, кроме раковин, установите устройства для нанесения жидкого мыла и антисептиков. Следите, чтобы в них всегда было жидкое мыло, кожные антисептики, а рядом стояли средства по уходу за руками.
- У раковины поставьте ведро, открыть которое можно с помощью ножного механизма. Повесьте бумажные полотенца.



В других легкодоступных для персонала местах

- Разместите диспенсеры не только у раковин для мытья рук, но и в других легкодоступных для персонала местах. Например, при входе в палаты, в коридорах и шлюзах отделений, у кроватей реанимационных и тяжелобольных пациентов, на рабочих и манипуляционных столах ([п. 12.4.6 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10](#)).





Как выбрать диспенсер

Виды диспенсеров

- Диспенсеры (дозаторы) и карманные индивидуальные дозаторы выбирайте с учетом ваших потребностей. Они бывают механические нажимные, настенные локтевые под флаконы со сменными помпами, бесконтактные сенсорные. К диспенсерам относятся и системы или станции с автоматической дозировкой жидкого мыла или антисептика.



Информация от производителя

- При выборе диспенсера изучите информацию производителя изделия и убедитесь, что производитель указал методы и способы очистки диспенсера, если он предназначен для многократного использования.
- Если в диспенсер заливают спиртосодержащий антисептик, то устройство должно иметь разрешение для использования с легковоспламеняющимися материалами.



Дополнительные критерии выбора

- Предпочтителен диспенсер, у которого есть устройство бесконтактного использования и комплект картриджей однократного применения.
- Выбирайте устройство с четкой несмываемой маркировкой уровня жидкости и местом для этикетки с названием используемого антисептика.
- В инструкции к дозатору должно быть написано, что его можно использовать со средствами разных производителей и что он выдерживает машинную очистку и дезинфекцию.



Как следить за диспенсерами

Уход

- Емкость диспенсера чистите, дезинфицируете и высушиваете перед каждым новым заполнением.
- Не добавляйте в частично заполненный дозатор новую порцию мыла или антисептика.



